

CANAIS	INSTRUMENTO	MIC . DI	INSERT MONITOR	INSERT P.A
1	BUMBO	BETA 52, RE 20, D112	EQ. GATE. COMP.	EQ. GATE. COMP.
2	SNARE TOP	SM 57	GATE. COMP.	GATE. COMP.
3	SNARE BOT	SM 57	GATE. COMP.	GATE. COMP.
4	HIHAT	SM 81		
5	TON I	PG56, E604	GATE. COMP.	GATE. COMP.
6	TON II	PG56, E604	GATE. COMP.	GATE. COMP.
7	TON III	PG56, E604	GATE. COMP.	GATE. COMP.
8	SURDO	PG52, RE 20	GATE. COMP.	GATE. COMP.
9	OVER L	SM 81		
10	OVER R	SM 81		
11	BASS	DI PASSIVO		COMP.
12	GTR L	DI PASSIVO		
13	GTR R	DI PASSIVO		
14	KEY L	DI PASSIVO		
15	KEY R	DI PASSIVO		
16	ACORDEON	MIC SEM FIO PRÓPRIO		COMP.
17	TRUMPET I	MIC SEM FIO PRÓPRIO		
18	TRUMPET II	MIC SEM FIO PRÓPRIO		
19	TROMBONE	MIC SEM FIO PRÓPRIO		
20	REPINIC	SM 57		
21	PANDEIRO	SM 57		
22	TIMBAL	SM 57		
23	VOZ BASS	SM 58, BETA 58		GATE. COMP.
24	VOZ S.F ANDRÉ	MIC SEM FIO PRÓPRIO		COMP.
25	VOZ S.F FÁBIO	MIC SEM FIO PRÓPRIO		COMP.
26	VOZ GTR	SM 58, BETA 58		GATE. COMP.
27	STBY			
28	STBY			
29	STBY			
30	SEM FIO STANDBY	SHURE SM, BETA. (LOCADORA)		
31				
32	EFX 1	VOCAL HALL		
33	EFX 2	ROOM, OU DRUM PLATE		
34	EFX 3	MONO DELAY		
35				
36				
37				
38				
39				
40				